



LED waxinelichtjes

en afstandsbediening



www.dorsetto.com



handleiding LED waxinelichtjes incl. oplaadstation

EERSTE GEBRUIK

- 1 Laad de kaarsjes voor het eerste gebruik volledig op.
- 2 Verwijder de transparante batterij isolator aan de onderkant van elk kaarsje.
- 3 Zorg dat de schakelaar onderop het kaarsje op OFF staat.

OPLADEN VAN DE KAARSJES

1. Oplaadbox openen

- Druk op het witte knopje aan de voorkant van de oplaadbox. De klep gaat vanzelf omhoog.

2. Kaarsjes voorbereiden

- Zet de kaarsjes aan de onderkant uit voordat u ze oplaadt. en zorg dat de onderkant schoon en droog is.

3. Kaarsjes plaatsen

- Plaats de kaarsjes rechtop op de oplaadpunten.
- u kunt ook enkele kaarsjes opladen.

4. Adapter aansluiten

- Verbind de adapter met de oplaadbox en steek daarna de stekker in het stopcontact.

5. Oplaadproces

- Tijdens het opladen brandt het lampje op de kaarsjes rood. Als de kaarsjes vol zijn, gaat het rode lampje uit.
- Bij lege batterijen duurt opladen ongeveer 3,5 uur.

⚠ Belangrijk bij het opladen:

Laad de kaarsjes maximaal 5 uur op en trek daarna de stekker uit het stopcontact. Laad altijd onder toezicht (niet 's nachts of als u weg bent) en houd oplaadbox en kaarsjes uit de buurt van brandbare materialen.

GEBRUIK VAN DE KAARSJES

1. Aanzetten

- Zet elk kaarsje aan met de schakelaar aan de onderkant.
- Bediening kan daarna met de afstandsbediening.
zie gebruiksaanwijzing onderaan deze pagina

Bij het gebruik van de timerfunctie gaat na de gekozen tijd het kaarsje automatisch uit. Elke dag gaat het kaarsje weer aan op het tijdstip waarop u de timer voor het eerst hebt ingesteld.

Voorbeeld

Stelt u de timer om 19.00 uur in op 4 uur, dan gaat het kaarsje om 19.00 uur aan en om 23.00 uur uit. De volgende dag gaat het weer om 19.00 uur automatisch aan.

i let op:

Na opnieuw opladen moet u de timer opnieuw instellen.

AFSTANDSBEDIENING

Inschakelen

flikkerend kaarseffect
constant licht

helderheid omhoog
helderheid omlaag



Uitschakelen

Timer

2 uur aan, 20 uur uit
4 uur aan, 18 uur uit
6 uur aan, 16 uur uit
8 uur aan, 14 uur uit



BATTERIJ LEEG EN LANGERE TIJD NIET GEBRUIKEN

1. Batterij leeg

- Is de batterij leeg, laad de kaarsjes dan opnieuw op zoals beschreven bij Opladen.
- Reageert een kaarsje niet op de afstandsbediening, controleer dan of de schakelaar aan de onderkant op ON staat.

2. Lange periode niet gebruiken

⚠ Levensduur van de batterij

- Laad de kaarsjes ongeveer 2 uur op voordat u ze voor langere tijd opbergt.
- Zet de kaarsjes aan de onderkant uit.
- Worden de kaarsjes langere tijd niet gebruikt, laad ze dan ongeveer eens per 3 maanden 2 uur op.
- Blijft een accu langdurig helemaal leeg, dan kan opladen uiteindelijk niet meer mogelijk zijn.

BEWAREN EN OMGEVING

⚠ Bewaar- en omgevingscondities:

- Bewaar de kaarsjes op een droge, goed geventileerde plaats.
- Aanbevolen temperatuur: 0 tot 40 °C.
- Vermijd direct zonlicht en vorst.
- Houd de kaarsjes uit de buurt van open vuur en warmtebronnen (kachels, radiatoren).
- Houd ze weg van bijtende of agressieve stoffen.



VEILIGHEID EN GEBRUIKSBEPERKINGEN

⚠ Belangrijke veiligheidsinstructies:

- Demonteer de kaarsjes en de oplaadbox nooit.
- Gebruik alleen de meegeleverde oplaadbox, adapter en accessoires. Dit product is niet compatibel met andere merken of oplaadbare kaarsjes.
- Laat het product niet vallen en sla er niet mee of op.
- Dit product is IP68 waterdicht, maar vermijd extreme omstandigheden.
- Plaats het product nooit in de buurt van open vuur of echte kaarsen.
- Niet geschikt voor kinderen en niet bedoeld als speelgoed.
- Zet het product niet in de vrieskou en niet in de volle zon. Dit kan de accu beschadigen en het kunststof laten verkleuren.

RECYCLING EN MILIEU

- Gooi defecte kaarsjes of de set niet bij het restafval.
- **Breng de complete set inclusief batterijen naar een officieel inzamelpunt voor elektronica en batterijen.**
- Zo worden de kaarsjes en onderdelen op een verantwoorde manier gerecycled.

EXTRA INFORMATIE

- De producten voldoen aan alle wettelijke eisen van de Europese Unie.
- De producten hebben de keurmerken FCC, CE en RoHS.
- **Op de oplaadbox zit een wit lampje dat u met een schuifje aan de zijkant kunt inschakelen, zodat u de box in het donker gemakkelijk terugvindt. Dit lampje is optioneel en hoeft niet aan te staan.**

